

VW Caddy oder VW Caddy Maxi umgerüstet zum Rollstuhlbeförderungsfahrzeug



Der VW Caddy lässt sich hervorragend zum Rollstuhlfahrzeug umrüsten. Hierzu wird der Fahrgastraum im Heck ausgeschnitten und ein tiefergelegter Boden eingeschweißt, der mit pflegeleichtem, rutschhemmendem Gumminoppenbodenbelag ausgelegt wird. Über eine Aluminiumauffahrrampe gelangt der Rollstuhlfahrer in das Fahrzeug. Ein speziell an die Umrüstung angepasster Edelstahltank gewährt optimale Bodenfreiheit. Das 4-Punkt Rollstuhlhalterungssystem sorgt mit elektrisch von hinten entriegelbaren Gurtrollen vorne sowie Automatikgurten hinten mit Beckengurt und Automatik-Schulterschräggurt für die Sicherheit des Rollstuhlfahrers. Eine elektrohydraulische Heckabsenkung kann optional verbaut werden. Natürlich rüsten wir auch den VW Caddy Maxi um. Informationen zu allen Versionen finden Sie auf der Rückseite dieses Prospektes.

Reha Automobile GmbH Im Doorgrund 13 26160 Bad Zwischenahn Tel. 0 44 03 / 5 89 02

Internet: www.reha-automobile.de

e-mail: info@reha-automobile.de



Caddy kurz

Bei dem VW Caddy mit kurzem Radstand wird die werkseitige Zweierbank der ersten Fahrgastreihe geklappt. Somit stehen 3 Sitzplätze sowie ein Rollstuhlplatz zur Verfügung. Bei Nichtbenutzung des Rollstuhlplatzes wird die Bank wieder zurückgeklappt und ein vollwertiger Fünfsitzer steht bereit.

Rollstuhlplatzbreite:	795 mm
Rollstuhlplatzlänge:	1.350 mm
Durchfahrt:	1.410 mm
Innenhöhe:	1.450 mm



Caddy Maxi

Der VW Caddy Maxi bietet durch seinen längeren Radstand permanent Platz für 5 Personen auf Festbestuhlung und einen großzügigen Rollstuhlplatz. Der Heckausschnitt ist noch 50 mm länger und bietet somit eine Gesamtlänge von 1.400 mm. Handelt es sich um das 7-sitzige Modell und es steht keine Rollstuhlbeförderung an, kann die letzte Bank wieder eingesetzt werden.



Caddy Maxi ULTRA

Zusätzlich kann der VW Caddy Maxi mit unserem ULTRA - Ausschnitt ausgerüstet werden. Hierbei wird der Heckausschnitt auf insgesamt 1.800 mm verlängert, um Platz für große Pflegerollstühle/ Scooter oder halbliegende Personen zu schaffen.

Folgende Nutzungen sind dann möglich:

- Original 7-Sitzer
- 5 Personen auf Festbestuhlung plus 1 normaler Rollstuhlplatz
- 2-3 Personen auf Festbestuhlung plus 1 überlanger Rollstuhlplatz.

Reha Automobile GmbH Im Doorgrund 13 26160 Bad Zwischenahn Tel. 0 44 03 / 5 89 02

Internet: www.reha-automobile.de

e-mail: reha-automobile@t-online.de